

	FASCE	E DI TRANSIZION	NE .	
Simbologia	Classe acustica di destinazione			
	FASCIA A Zona di transizione tra classe di destinazione d'uso del territorio II e classe IV			
	FASCIA B Zona di transizione tra classe di destinazione d'uso del territorio III e classe V			
	FASCIA C Zona di transizione tra classe di destinazione d'uso del territorio IV e classe VI			
FASCE DI TRAN	NSIZIONE - VALC	ORI LIMITE DI EM	MISSIONE E DI IM	MISSIONE
Fascia di transizione tra classi di destinazione d'uso del territorio	EMISSIONE - Leq [dB(A)]		IMMISSIONE - Leq [dB(A)]	
	Periodo di riferimento		Periodo di riferimento	
	DIURNO (6:00 - 22:00)	NOTTURNO (22:00 - 6:00)	DIURNO (6:00 - 22:00)	NOTTURNO (22:00 - 6:00
FASCIA A	55	45	60	
				50
FASCIA B	60	50	65	50